



Don't You Wish

Choreographie: Daisy Simons

Schwierigkeitsgrad: Line Dance, Smooth: West Coast Swing (WCS), 32 Takte, 4 Wände, Leicht

Musik: Don't You Wish It Was True / Revival **Künstler:** John Fogerty **BPM:** 125

RIGHT CHASSE, ROCK BACK, RECOVER, LEFT CHASSE, ROCK BACK, RECOVER

1&2 RF Schritt nach rechts, LF neben RF absetzen, RF Schritt nach rechts

3, 4 LF Schritt zurück (RF leicht anheben) und Gewicht vor auf RF

5&6 LF Schritt nach links, RF neben LF absetzen, LF Schritt nach links

7, 8 RF Schritt zurück (LF leicht anheben) und Gewicht vor auf LF

RIGHT HEEL BALL STEP FWD X2, STEP FWD, TOUCH BEHIND RIGHT, SHUFFLE BACK

1&2 Rechte Ferse vorne aufsetzen, rechte Fußballen neben LF absetzen, LF Schritt vorwärts

3&4 Rechte Ferse vorne aufsetzen, rechte Fußballen neben LF absetzen, LF Schritt vorwärts

5, 6 RF Schritt vorwärts und linke Fußspitze hinter dem RF auftippen

7&8 LF Schritt zurück, RF neben LF absetzen, LF Schritt zurück **

SHUFFLE ½ TURN RIGHT, SHUFFLE FWD, ROCKING CHAIR

1&2 ½ Rechtsdrehung mit 3 Cha Cha Schritten rückwärts (RF, LF, RF)

3&4 LF Schritt vorwärts, RF neben LF absetzen, LF Schritt vorwärts

5, 6 RF Schritt vorwärts (linke Ferse anheben) und Gewicht zurück auf LF

7, 8 RF Schritt zurück (LF leicht anheben) und Gewicht vor auf LF

JAZZ BOX CROSS ¼ TURN RIGHT, VINE RIGHT: SIDE, BEHIND, SIDE, ACROSS

1, 2 RF vor dem LF kreuzen und LF Schritt zurück

3, 4 ¼ Rechtsdrehung auf LF & RF Schritt nach rechts und LF vor dem RF kreuzen

5, 6 RF Schritt nach rechts und LF hinter dem RF kreuzen

7, 8 RF Schritt nach rechts und LF vor dem RF kreuzen

Tanz beginnt wieder von vorne

Restart **: Im 13. Durchgang tanze die ersten 16 Counts und beginne dann wieder von vorne